

STAFF-02 SMS Versiyonu SMS Komut Listesi

Komutlar arası bir boşluk bırakınız.

Fabrika ayarı yönetici şifresi 0000'dır. Yönetici şifresi değiştirilmeli ve kesinlikle unutulmamalıdır.

KOMUT	İŞLEVİ	GELEN CEVAP
0000 SIFRE XXXX XXXX	Admin şifresi değiştirme. Fabrika ayarı 0000 dir.	Yonetici sifresi basari ile degistirildi.
XXXX KONTAK1 AC	Birinci röle kontakları kısa devre olur.	Kontak 1 acildi
XXXX KONTAK2 AC	İkinci röle kontakları kısa devre olur.	Kontak 2 acildi
XXXX KONTAK1 DURUM	Birinci rölenin konumu sorgulanır.	Kontak 1, su anki durumu aciktir/kapalidir.
XXXX KONTAK2 DURUM	İkinci rölenin konumu sorgulanır.	Kontak 2, su anki durumu aciktir/kapalidir.
XXXX KONTAK1 KAPAT	Birinci röle kontakları açık devre olur.	Kontak 1 kapatildi.
XXXX KONTAK2 KAPAT	İkinci röle kontakları açık devre olur.	Kontak 2 kapatildi.
XXXX GIRIS1 DURUM	Birinci dijital girişin durumu sorgulanır.	Giris 1, su anki durumu aciktir
XXXX GIRIS2 DURUM	İkinci dijital girişin durumu sorgulanır.	Giris 2, su anki durumu aciktir
XXXX KONTAK1 ZAMANLI 1DK	Birinci röle kontakları kısa devre olur, 1dk sonra açık devre olur.	Kontak 1, 1 dakika süre ile acildi.
XXXX KONTAK2 ZAMANLI 1DK	İkinci röle kontakları kısa devre olur, 1dk sonra açık devre olur.	Kontak 2, 1 dakika süre ile acildi.