

STAFF-02 SMS Versiyonu ARAMA'lı kontrol Komut Listesi**(Bariyer sistemlerinde kullanılmak için çağrılı tetik)**

Komutlar arası boşluklar bir boşluktur.

KOMUT	İŞLEVİ	GELEN CEVAP
0000 SIFRE XXXX XXXX	Admin şifresi değiştirme komutudur. Fabrika ayarı 0000 dir. Admin şifresini değiştiren numara cihazın yönetici numarası olur. Tüm cevaplar ve işlemler bu numara ile yapılabilir.	Yonetici sifresi basari ile degistirildi.
XXXX KAYDET 05xxxxxxxx	Yönetici tarafından kullanıcı numarası kaydetme komutudur.	Sisteme 05xxxxxxxx numarali kisi kayıt edilmistir.
XXXX SIL 05xxxxxxxx	Kullanıcı silme komutudur	05xxxxxxxx numarali kisi sistemden cikartildi.
XXXX KIM	En son giriş yapan kişinin sorgulanması için kullanılan komuttur. En son giriş yapan kişinin sitede oturmadığı düşünülüyor ise bu komutla numarası tespit edilir ve SIL komutu ile sistemden çıkartılır.	En son giris yapan kisinin telefon numarası 05xxxxxxxx dir.