STAFF-02 SMART

KURULUM ve KULLANIM KİTAPÇIĞI



Kasım 2016 Rev.2.0

1. Staff-02 SMART Cihazının Genel Özellikleri

STAFF-02 SMART cihazı, bünyesinde ARM7 işlemci ve GSM modül bulunduran, 2 adet röle çıkışına, 2 adet dijital girişe, 1 Adet DS1820 Sıcaklık sensörü girişine, 1 Adet Seri Arabirime (RX TX 3V SCL SDA GND), 1 Adet RS485, 1 adet GPIO ile 3 adet Analog girişe sahip GSM tabanlı kontrol cihazıdır. Kullanıcı, Staff-02 SMART cihazını SMART DESIGNER yazılımı ile programlayarak kullanır.

İşlemci	NXP LPC2368
GSM Modül	Telit GE864-Quad GSM Module
Giriş/Çıkışlar	 2 adet röle çıkışı 10A/250VAC, 10A/30VDC (NO-NC-Comm) 2 adet optik izoleli dijital giriş. Giriş voltaj değeri 5Volt 1 adet DS1820 Sıcaklık Sensörü Girişi 1 Adet Seri Arabirim (RX-TX-3V-SCL-SDA-GND) 1 Adet RS485 1 Adet GPIO 3 Adet Analog Giriş
Çalışma Voltajı	9-36 Volt DC
Anten	3 Metre kablolu T anten
Sim Kart Soketi	Push-push soket
Programlama	USB Arabirimi ile programlanır.

2. Cihazın Görünümü

2.1.Cihazın Ön Panel Görünümü



2.2.Cihazın Arka Panel Görünümü



2.3.Cihazın Üstten Görünümü



2.3.1. Cihaz Üzerindeki LED Göstergelerin Tanımları

Staff-02 SMART cihazının üzerinde üç adet LED bulunur. POWER, PROCESS, NETLIGT.

POWER: Paket içeriğinde standart olarak verilen 12Volt/2Amper adaptörü güç girişine bağladığınızda POWER ledinin yandığını göreceksiniz. Bu led cihaza güç geldiğini ve işlemcinin çalıştığını göstermektedir.

PROCESS: STAFF-02 SMART cihazının, işlem gerçekleştirdiği (Dijital giriş aktif olduğunda, SMS Gönderiminde, Röleler aktifleştiğinde v.s.) sırada aktif olan bilgi amaçlı bir gösterge ledidir.

NETLIGHT: Power ledi yandıktan sonra NETLIGHT ledi 5-10 saniye boyunca **yanık ve sönük kalma süresi eşit** olacak şekilde yanıp sönecektir. Bu hattınızın şebekeye bağlanmaya çalıştığını göstermektedir. Bu süre sonunda NETLIGHT ledinin **yanık kalma süresi artacak** şekilde bir değişim görülecektir. Bu durum, hattınızın GSM şebekesine bağlandığını ve Staff-02 SMART cihazının kullanıma hazır olduğunu göstermektedir.

3. Staff-02 SMART Cihazının Kullanımı

3.1.Cihazın Kurulumu

Paket içerisinden çıkan anteni, cihaz üzerinde gösterilen ANT soketine dikkatlice takınız. Kullanıma açık, **Pin numarası kaldırılmış** SIM kartını cihazın SIM CARD yazan yerine takınız. Paket içinden çıkan güç adaptörünü cihazın POWER girişine takınız.

Power ledi yandıktan sonra NETLIGHT ledi 5-10 saniye boyunca **yanık ve sönük kalma süresi eşit** olacak şekilde yanıp sönecektir. Bu süre sonunda NETLIGHT ledinin **yanık kalma süresi artacak** şekilde bir değişim görülecektir. Bu durum, hattınızın GSM şebekesine bağlandığını ve Staff-02 cihazının kullanıma hazır olduğunu göstermektedir.

3.2.Cihazın Kullanımı

Staff-02 SMART cihazının kurulumu tamamlanıp GSM networküne dahil olduktan sonra Staff-02 SMART cihazının kullanılması için fonksiyonlarının programlanması gerekmektedir. Bunun için Staff-02 SMART DESIGNER yazılımı kullanılır.

3.3.Staff-02 Smart Designer Yazılımı

Ürün ile birlikte gelen CD den Staff-02 SMART DESIGNER yazılımının kurulumunu Windows kurallarına göre tamamlayınız. Masa üstüne gelen kısa yola tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır. Bu yazılım Staff-02 Smart cihazının üzerindeki fonksiyonları programlamanıza yardımcı olacaktır.

STAFF-02 SMART DESIC	GNER 2.05b	Cihaz Seç 🔰 Aktif Cihaz	×
Sıcaklık Sensörü	Nem Sensörü	Dijital Girişler	01101 10101
Analog Girişler	Mesaj	SMS Soket	မှာ
Cihaz Ayarları	Görev Listesi	Görev Listesi Yükleme	<u>&</u>

Şekil.4 Smart Designer Yazılımı Ana Ekranı

Staff-02 Smart Designer yazılımını birden fazla Smart cihazını yönetebildiğinden dolayı öncelikle programladığımız cihaza bir isim verip bu cihazı seçmemiz gerekmektedir. Bu işlem için "Ekle" menüsünden "Yeni Ekle" seçilerek cihazımıza bir isim vermeliyiz. Bu kitapçıktaki anlatımda cihazımıza "Test_1" ismini verdik.



Şekil.5 Smart Designer Yazılımına Cihaz Ekleme

Staff-02 Smart yazılımına cihaz ekledikten sonra sağ üst köşedeki "Cihaz Seç" butonu yardımı ile listelenen cihazlardan "Test_1" cihazını seçmeliyiz.



Şekil.6 Smart Designer Cihaz Seçimi-1

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Aktif Cihaz: Test_1 görülmesi ile cihaz seçimi tamamlanmış olur.



Şekil.7 Smart Designer Cihaz Seçimi-2

Cihaz seçiminden sonra fonksiyonların kullanımına geçebiliriz.

3.3.1 Röle Çıkışları

"Staff-02 Smart cihazının üzerinde Smart Designer yazılımındaki konfigürasyona göre kontrol edilebilen 2 adet röle çıkışı vardır. Kullanılan röle kontaklarının özelliği, AC 240Volt / 10 Amper, DC 30Volt / 10 Amperdir. Her bir röle kontağının NO, NC ve Comm. uçları vidalı klamens bağlantıları aracılığı ile kullanıma sunulmuştur.



İlerideki sayfalarda Smart Designer yazılımı içerisinde inceleyeceğimiz "Kontak Kontrolü" menüsündeki kapalı ve açık kontakların ne anlama geldiğini hatırlayalım.

Açık Kontak : Röle bobininin enerjilenerek hareketli kontak olan C (Comm.) kontağının; NC (normalde kapalı) konumundan, NO (normalde açık) konumuna geçmesi anlamına gelir.

Kapalı Kontak : Röle bobininin enerjisi kesilerek, hareketli kontak olan C (Comm.) kontağının; NO (normalde açık) konumundan, NC (normalde kapalı) konumuna geçmesi anlamına gelir.



3.3.2 Sıcaklık Sensörü Kullanımı ve Programlama

Staff-02 Smart cihazında, ortam sıcaklığı, ayarlanan sıcaklığın üzerine çıktığında ya da altına indiğinde kullanıcıyı bilgilendirecek şekilde iki adet sıcaklık sensörü girişi mevcuttur. Bu bilgi, kullanıcının smart designer yazılımını kullanarak tanımlayacağı fonksiyona göre SMS, arama, bir IP adresine bilgi gönderme, röle kontaklarını kontrol etme şeklinde olabilir.

Sıcaklık sensörü girişlerinden birisi one-wire özellikli DS18B20 için diğeri ise I2C arabirimli SHT11 sensörü içindir. Kullanıcılar bu sensörlerden birini tercih edebilirler. Eğer cihazın diğer özelliklerinden nem ölçümü ve kontrolü özelliği kullanılmayacaksa ekonomik olması açısından DS18B20 kullanımını öneririz. Sensörler standart pakete dahil değildir. Bu özelliği kullanacak olanlar DS18B20 ya da SHT11 opsiyonlarını satın alarak bu özellikleri aktif edebilirler.

Aşağıdaki şekilde DS1820 ve SHT11 sensörlerinin Staff-02 Smart cihazına bağlantısı görülmektedir.

Not: İki sensörde bağlıyken sıcaklık ölçüm önceliği SHT üzerindeki sensör tarafındadır.



Şekildeki gibi bir ya da iki sensörü bağladıktan sonra Smart Designer yazılımında aşağıda işaretlenmiş olan "Sıcaklık Sensörü" butonuna basarak sıcaklık sensörü için fonksiyon tanımlamaya başlayabiliriz.



Cancel	Daha önce bahsettiğimiz gibi Staff-02 Smart cihazının sıcaklık sensörü girişleri mevcuttur. Ortam sıcaklığı, ayarlanan sıcaklığın üzerine çıktığında ya da altına indiğinde kullanıcıya ne şekilde bilgi verileceğinin programlanması bu ekranla yapılmaktadır. Yandaki ekranda "Next" butonuna basarak aşağıdaki ekrana ilerliyoruz.
- C X	Yandaki ekranda, "Sıcaklık Set Değeri" kısmına, bilginin hangi sıcaklıkta verilmesini istiyorsak o değeri giriyoruz. DS18B20 kullanılacaksa -55 ile 125 arası bir değer girilmelidir. SHT11 kullanılacaksa -40 ile 125 arası bir değer girilmelidir.
× Sicaklık Tetikleme Türü Sicaklık Değerinin altına düştüğünde mi eylem gerçekleşecek yoksa üzerine çıktığı zaman mı? Üzerine Çıkınca Attına Düşünce < Back Next> Cancel	Ortam sıcaklığı, ayarlanan değerin altına indiğine mi yoksa üzerine çıktığında mı bilgi verileceği bu ekranda belirlenmektedir. Seçeneklerden birisini seçerek ilerliyoruz.

Sms Gönder Sms Gönder Felefon Numarasi 05 Telefon Numarasi 05 DEPO-1 DE SICAKLIK ARTIYOR (Back Next > Cancel	Ortam sıcaklığında, ayarladığımız değerlere göre değişiklik meydana geldiğinde bir GSM numarasına SMS gönderilmesi isteniyorsa bu ekranı kullanıyoruz. "SMS Gönder" butonu seçilerek mesajın gönderileceği gsm numarası ile mesaj metnini ilgili alanlara girerek ilerliyoruz. Üç farklı numara girilerek aynı mesajın üç farklı kişiye gönderimi sağlanabilir.
- □ × Telefon Çağrısı igit teleton numaralarını arayıp bilgi verir. Ara Telefon Numarası Telefon Numarası 55 Telefon Numarası 65 Cancel	Ortam sıcaklığında, ayarladığımız değerlere göre değişiklik meydana geldiğinde bir GSM numarasının aranması isteniyorsa bu ekranı kullanıyoruz. "Ara" butonu seçilerek aramanın yapılacağı GSM numaralarını ilgili alana girerek ilerliyoruz. Staff-02 Smart cihazından gelen çağrıyı cevapladığınızda, sıcaklık değeri ile ilgili sesli olarak bilgi verilir.
- C X	Ortam sıcaklığında ayarladığımız değere göre değişiklik meydana geldiğinde, ilgili IP adresine bilgi vermek ve bu bilgileri sunucuda tutmak için kullanılan ekrandır. Herhangi bir TCP/IP sistemine entegrasyonu ile anlık veri takibi yapabilirsiniz.
Soket Bağlantısı Soket Bağlantısı Kur Port Numarası SICAKLIK XX DERECEYE CIKTI (Back Next> Cancel	"Soket Bağlantısı Kur" butonu seçilerek IP adresi ve Port numarası girilir. İlgili IP adresine sıcaklık değerleri hakkında bilgi vermek için ilgili yere metin girilir.
	Ortam sıcaklığında, ayarladığımız değere göre değişiklik meydana geldiğinde iki adet röle çıkışını kontrol edebilirsiniz. Bu işlem için yandaki ekrandan, sıcaklık değişime göre kontrol edilecek röle ve röle kontağının nasıl davranacağı seçilir.

Sicaklık Sensörü Sicaklık değeri ile ilgili görevi oluşturdunuz.	Son olarak yandaki ekran görüntüleyerek ortam sıcaklığında ayarladığımız değere göre değişiklik meydana geldiğinde Staff-02 SMART cihazının nasıl bir fonksiyon yerine getireceği ile ilgili programlamayı tamamlamış olduk.
< Back Next > OK .::	

Dijital giriş ile ilgili görev tanımı yapıldıktan sonra başka bir görev tanımı yapılmayacaksa, bu görevi Staff-02 Smart cihazına yüklememiz gerekmektedir. Bu işlem için sayfa 21 de, 3.3.6 ve 3.3.7 numaralı "Görev Listesi" ve "Görev Listesi Yükleme" başlıklarını inceleyebilirsiniz.

3.3.3 Nem Sensörü Kullanımı ve Programlama

Staff-02 Smart cihazında, ortam nemi, ayarlanan nem değerinin üzerine çıktığında ya da altına indiğinde kullanıcıyı bilgilendirecek şekilde bir adet I2C arabirimli nem sensörü girişi mevcuttur. Bu bilgi, kullanıcının smart designer yazılımını kullanarak tanımlayacağı fonksiyona göre SMS, arama, bir IP adresine bilgi gönderme, röle kontaklarını kontrol etme şeklinde olabilir.

Nem sensörü girişi I2C arabirimli SHT11 sensörü içindir. Bu sensör hem nem hem de sıcaklık sensörüdür. Eğer hem sıcaklık hem nem ölçümü ve bu ölçümlere göre bir kontrol yapılacaksa tek başına SHT11 kullanımı yeterli olacaktır. Sensörler standart pakete dahil değildir. Bu özelliği kullanacak olanlar SHT11 opsiyonunu satın alarak bu özellikleri aktif edebilirler.

Aşağıdaki şekilde SHT11 sensörlerinin Staff-02 Smart cihazına bağlantısı görülmektedir.



Şekildeki gibi SHT11 sensörünü bağladıktan sonra Smart Designer yazılımında aşağıda işaretlenmiş olan "Nem Sensörü" butonuna basarak Nem sensörü için fonksiyon tanımlamaya başlayabiliriz.





Sms Gönder Sms Gönder Telefon Numarası 0532 Telefon Numarası 05 Telefon Numarası 05 NEM ARTTI (Back Next > Cancel	Ortam nem değerinde, ayarladığımız değerlere göre değişiklik meydana geldiğinde bir GSM numarasına SMS gönderilmesi isteniyorsa bu ekranı kullanıyoruz. "SMS Gönder" butonu seçilerek mesajın gönderileceği GSM numarası ile mesaj metnini ilgili alanlara girerek ilerliyoruz. Üç farklı numara girilerek aynı mesajın üç farklı kişiye gönderimi sağlanabilir.
Telefon Qağrısı Igili telefon numaralarını arayıp bilgi verir. Ara Telefon Numarası Telefon Numarası 05 Telefon Numarası 05 Cancel i	Ortam nem değerinde, ayarladığımız değerlere göre değişiklik meydana geldiğinde bir GSM numarasının aranması isteniyorsa bu ekranı kullanıyoruz. "Ara" butonu seçilerek aramanın yapılacağı GSM numaralarını ilgili alana girerek ilerliyoruz. Staff-02 Smart cihazından gelen çağrıyı cevapladığınızda, nem değeri ile ilgili sesli olarak bilgi verilir.
Soket Bağlantısı Igili ip adresine eyleminiz hakkında bilgi verir. Nem reportama amaşlı olarak kullanabilirsiniz. Herhangi bir TCPIP bistemine entegrasyon ile anlık veri takibi yapabilirsiniz.	Ortam nem değerinde, ayarladığımız değere göre değişiklik meydana geldiğinde, ilgili IP adresine bilgi vermek ve bu bilgileri sunucuda tutmak için kullanılan ekrandır. Herhangi bir TCP/IP sistemine entegrasyonu ile anlık veri takibi yapabilirsiniz.
.:i -	"Soket Bağlantısı Kur" butonu seçilerek IP adresi ve Port numarası girilir. İlgili IP adresine nem değeri hakkında bilgi vermek için ilgili yere metin girilir.
Kontak Kontrolü STAF-02 SMART üzerinde bulunan 2 adet röle çıkışı ve iki adet kontak çıkışını eyleminize bağlı olarak kontrol adet kontak çıkışı başı başı kontak şıkışı başı kontak şıkışı başı kontak adet kontak çıkışı başı başı kontak şıkışı başı kontak şıkışı kontak adet kontak çıkışı başıkışı kontak şıkışı başı kontak şıkışı başı kontak şıkışı adet kontak şıkış kontak şıkışı kontak şıkışı kontak şıkışı konta	Ortam nem değerinde, ayarladığımız değere göre değişiklik meydana geldiğinde iki adet röle çıkışını kontrol edebilirsiniz. Bu işlem için yandaki ekrandan, sıcaklık değişime göre kontrol edilecek röle ve röle kontağının nasıl davranacağı seçilir.

- C Nem Sensörü Nem değeri ile ilgili görevi oluşturdunuz.	X	Son olarak yandaki ekran görüntüleyerek ortam nem değerinde ayarladığımız değere göre değişiklik meydana geldiğinde Staff-02 SMART cihazının nasıl bir fonksiyon yerine getireceği ile ilgili programlamayı tamamlamış olduk.
< Back Next > OK		

Dijital giriş ile ilgili görev tanımı yapıldıktan sonra başka bir görev tanımı yapılmayacaksa, bu görevi Staff-02 Smart cihazına yüklememiz gerekmektedir. Bu işlem için sayfa 21 de, 3.3.6 ve 3.3.7 numaralı "Görev Listesi" ve "Görev Listesi Yükleme" başlıklarını inceleyebilirsiniz.

3.3.4 Dijital Giriş ve Programlama

Staff-02 SMART cihazının bünyesinde iki adet dijital giriş vardır. Bu giriş değerlerinin değişmesi durumunda kullanıcıya bilgi verilir.



Bu bilgi, kullanıcının smart designer yazılımını kullanarak tanımlayacağı fonksiyona göre SMS, arama, bir IP adresine bilgi gönderme, röle kontaklarını kontrol etme şeklinde olabilir. Bu girişlerin yükselen kenar tetiklemede mi yoksa düşen kenar tetiklemede mi tepki verileceği yine yazılımla belirlenir. Böylelikle Staff-02 Smart cihazında bulunan iki adet izoleli dijital girişin, konumunda değişiklik meydana geldiği zaman cihazın nasıl davranacağı programlanmış olur.

Özellikle kuru kontak, sınır anahtar, kapı sistemleri v.s de dijital girişler çok kullanılır.

Smart designer yazılımında cihaz seçiminden sonra aşağıda işaretlenmiş olan "Dijital Girişler" butonuna basarak dijital giriş için fonksiyon tanımlamaya başlayabiliriz.



Şekil.8 Dijital Giriş Butonu

Tanımlama sırasında aşağıdaki ekranlar sıra ile açılır. Tablola yer alan açıklamalara göre fonksiyonları tamamlayabilirsiniz.

- C X Dijital Girişler Dijital Girişler Diştire löjk i ve sifr serviyesinde işlem yaşabilmerizi sağır 0-5V dijita irişler ile sisteminizden alınan tetik ile birçok işlem yaşabilirsiniz. (Back Next) Cancel	Daha önce bahsettiğimiz gibi Staff-02 Smart cihazının iki adet dijital girişine, dijital girişlerin yanında bulunan 5Voltu bağlayarak ya da bağlı olan 5Voltu ayırarak 1 ve 0 seviyesinde dijital giriş uygulayabiliriz. Yandaki ekranda "Next" butonuna basarak aşağıdaki ekrana ilerliyoruz.
	Staff-02 Smart cihazının iki adet dijital girişi olduğundan bu ekranda görev tanımlaması yapacağımız girişi seçiyoruz. 1 ya da 2 numaralı girişi seçip ilerliyoruz.
- C X Dijital Giriş Tetik Türü Girişler 0 dan 1'e geçerken mi ?Yoksa 1 den 0'a geçerken mi eylem gerçekleşecek. 0 dan 1 a geçerken 0 dan 1 a geçerken 1 den 0 a geçerken Ket Net Cancel	 Seçilen giriş için 0'dan 1'e geçerken mi yoksa 1'den 0'a geçerken mi işlem yapılacağı bu ekranda seçilir. 0→1'e geçişte: Dijital girişe 5Volt uygulandığında, giriş değeri 0Volt'tan 5Volt'a ulaştığından, yükselen kenar tetikleme şartı sağlanmış olacaktır. 1→0'a geçişte: Dijital girişteki 5Volt kesildiğinde, giriş değeri 5Volt'tan 0Volt'a indiğinden, düşen kenar tetikleme şartı sağlanmış olacaktır.
Srns Gönder Sms Gönder Sms Gönder Sms Gönder Telefon Numarası 0532 Telefon Numarası 05 Telefon Numarası 05 Cancel Next > Cancel	Dijital girişlerde meydana gelen değişiklikte bir GSM numarasına SMS gönderilmesi isteniyorsa bu ekranı kullanıyoruz. "SMS Gönder" butonu seçilerek mesajın gönderileceği gsm numarası ile mesaj metnini ilgili alanlara girerek ilerliyoruz. Üç farklı numara girilerek aynı mesajın üç farklı kişiye gönderimi sağlanabilir.
- C X Telefon Çağrısı Igli telefon numaralanın arayıp bilgi verir. Ara Telefon Numarası Telefon Numarası (55) Telefon Numarası (55) (55	Dijital girişlerde meydana gelen değişiklikte bir GSM numarasının aranması isteniyorsa bu ekranı kullanıyoruz. "Ara" butonu seçilerek aramanın yapılacağı GSM numaralarını ilgili alana girerek ilerliyoruz. Staff-02 Smart cihazından gelen çağrıyı cevapladığınızda dijital girişte meydana gelen değişiklik ile ilgili aşağıdaki gibi sesli olarak bilgi verilir. $0 \rightarrow 1'$ e geçişte: "Dijital giriş kapandı" $1 \rightarrow 0'$ a geçişte: "Dijital giriş açıldı"

Cancel	Dijital girişlerde meydana gelen değişiklik hakkında ilgili IP adresine bilgi vermek ve bu bilgileri sunucuda tutmak için kullanılan ekrandır. Herhangi bir TCP/IP sistemine entegrasyonu ile anlık veri takibi yapabilirsiniz.
- C X Soket Bağlantısı Soket Bağlantısı Kur IP Adresi 192.168.1.27 Port Numarası 25 SOKET İÇERIĞİ < Baok Next > Cancel	"Soket Bağlantısı Kur" butonu seçilerek IP adresi ve Port numarası girilir. İlgili IP adresine dijital girişlerdeki değişim hakkında bilgi vermek için ilgili yere metin girilir.
- □ × Kontak Kontrolü SAF-02 SMART üzerinde bulunan 2 adet röle çıkışı ve fixi det kontak çıkışın eyleminize bağlı olarak kontrol du seçiniz. SAF-02 SMART üzerinde bulunan 2 adet röle çıkışı ve turumunu seçiniz. Re Note1	Dijital girişlerde meydana gelen değişikliğe göre Staff- 02 Smart cihazındaki iki adet röle çıkışı kontrol ettirilebilir. Bu işlem için yandaki ekrandan, dijital girişteki değişime göre kontrol edilecek röle ve röle kontağının nasıl değişeceği seçilir.
Dijital Giriş Bitti Dijital giriş ile ilgili görevi oluşturdunuz.	Son olarak yandaki ekran görüntüleyerek dijital girişlerin durumuna göre Staff-02 SMART cihazının nasıl bir fonksiyon yerine getireceği ile ilgili programlamayı tamamlamış oluyoruz.

Dijital giriş ile ilgili görev tanımı yapıldıktan sonra başka bir görev tanımı yapılmayacaksa, bu görevi Staff-02 Smart cihazına yüklememiz gerekmektedir. Bu işlem için sayfa 21 de, 3.3.6 ve 3.3.7 numaralı "Görev Listesi" ve "Görev Listesi Yükleme" başlıklarını inceleyebilirsiniz.

3.3.5 Mesaj

Staff-02 SMART cihazına belli bir mesaj metnini göndererek, bu mesaj geldiğinde geri mesaj gönderme, bir röleyi açma ya da kapama, sıcaklık, nem, analog giriş bilgilerini sorgulama gibi işlemler yapılabilir.

Örneğin "AC" diye bir mesaj gönderdiğinizde herhangi bir rölenin bobininin elektriklenmesini sağlayabilecek şekilde programlama yapabilirsiniz. Aşağıda anlatılan özelliklerin içerisindeki "makro komutlar" yardımı ile Staff-02 Smart cihazının tüm giriş ve çıkış (sıcaklık, nem, dijital giriş, röle konumları v.s.) bilgilerinden haberdar olabilirsiniz.



SMS	Lefon Numarasi 055 SICAKLIK #t, NEM %#h, RL1 #rl, RL2 #r2, Al	Makro Komutlar: Cevap mesajının içerisine aşağıdaki makro komutları yazarsan yanındaki açıklamada yazan değerler ile ilgili bilgi verir. #t sıcaklık #h nem #r1 , #r2 röleler #a1 , #a2 analog girişler. #d1 #d2 dijital girişler.
SMS	_ □ × Soket Bağlantısı ligli ip adresine eyleminiz hakkında bilgi verir. Herhangi bir TCPIP sistemine entegrasyon ile anlık veri takibi yapabilirsiniz. < <u>Kack</u> Net> Cancel	İlgili IP adresine eyleminizle ilgili bilgi vermek ve bu bilgileri sunucuda tutmak için kullanılan ekrandır. Herhangi bir TCP/IP sistemine entegrasyonu ile anlık veri takibi yapabilirsiniz.
	 - □ ×	"Soket Bağlantısı Kur" butonu seçilerek IP adresi ve
	Soket Bağlantısı	ilgili yere metin girilir. İlgili IP adresine bilgi vermek için
SMS	Soket Bağlantısı Kur IP Adresi Port Numarası SOKET İÇERİĞİ	
	<back next=""> Cancel</back>	
SMS	C X C X	Gelen SMS mesajına göre Staff-02 Smart cihazındaki iki adet röle çıkışı kontrol ettirilebilir. Bu işlem için yandaki ekrandan, gelen SMS e göre kontrol edilecek röle ve röle kontağının nasıl değişeceği seçilir.
	< Back Next > Cancel	
SMS	_ □ X SMS BİTTİ SMS ile ilgili görevi oluşturdunuz.	Son olarak yandaki ekran görüntüleyerek gelen SMS'e göre Staff-02 SMART cihazının nasıl bir fonksiyon yerine getireceği ile ilgili programlamayı tamamlamış oluyoruz.
	<back next=""> OK .::</back>	

3.3.6 Görev Listesi

Yapılan görevleri menüdeki "Görev Listesi" kısmından görebilirsiniz.



Görev listesine girdikten sonra tanımlanmış görevlerin özetini aşağıdaki gibi tek bir ekranda görebilirsiniz. İstemediğiniz görevleri silebilir, istediğiniz görevi düzeltebilir ya da görevin ne yaptığını tek bir ekranda görebilirsiniz.



Tanımladığınız görevin özetini aşağıdaki ekranda "görev açıklaması" olarak görebilirsiniz.



3.3.7 Görev Listesi Yükleme

Her görev tanımından sonra görev listesinin Staff-02 Smart cihazına yüklenmesi gerekmektedir. Bunun için Smart Designer yazılımından "Görev Listesi Yükleme" butonuna basılmalıdır.



Açılan COM port ekranından Staff-02 Smart cihazı bilgisayarınızın hangi seri portuna bağlıysa aşağı açılan menüden ilgili port seçimi yapılmalıdır. Seçim işleminden sonra "Gönder" butonuna basılarak beklenmelidir.



Gönder butonuna bastıktan sonra yaklaşık 30-40sn.lik bir beklemenin ardından "veriler gönderildi" mesajı görülecektir. Bu bekleme sırasında Staff-02 SMS cihazı kendisini resetleyip tekrar açılacaktır. Bu durum cihazın üzerindeki ledlerden gözlemlenebilir.



"Veriler Gönderildi" mesajı görüldüğünde görev listesi yükleme işlemi tamamlanmış olur. Staff-02 Smart cihazı yüklediğiniz görevi yapmaya hazırdır.

4. Staff-02 SMART cihazı paket içeriği

Staff-02 SMART cihazı paket içeriğinde 1 adet SMART cihazı, 1 adet T anten, 1 adet 12Volt /2Amper adaptör, micro usb kablo ile smart designer yazılımı ile kullanım kitapçığı vardır.

5. Kullanım Alanları

Aşağıda Staff-02 SMART cihazının kullanım alanı ile ilgili birkaç örnek gösterilmiştir. Bazı uygulamalar için yardımcı donanımlara ihtiyaç duyulabilir.

-Sulama sistemlerinde,	-Elektrik var-yok bilgisinde,
-Kuyu sistemlerinde,	-Sera ve tavukçuluk sektöründe
-Alarm panolarında,	-Arıcılıkta
-Kuru kontaklardan haberdar olmada,	-Arıza durumundan haberdar olmakta